CHAUFFE-TASSE Z/S

Mode d'emploi

9/04

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,
Internet http://www.jura.com

Sommaire

Informations importantes destinées à l'utilisateur/trice ..... page 4
IMPRESSA X5 ..... page 4
1. Description de l'appareil ..... page 4
2. Règles de sécurité ..... page 4
   2.1 Mise en garde ..... page 4
   2.2 Précautions à prendre ..... page 4
3. Préparation de la machine ..... page 5
   3.1 Contrôle de la tension du secteur ..... page 5
   3.2 Contrôle du fusible ..... page 5
4. Mise en service ..... page 5
   4.1 Préparation ..... page 5
   4.2 Mise en marche de la machine ..... page 5
5. Elimination ..... page 5
6. Remarques d'ordre juridique ..... page 5
7. Caractéristiques techniques ..... page 5
8. Positionnement de l'IMPRESSA X5 et du chauffe-tasse Z ..... page 6

F

Informations importantes destinées à l'utilisateur/trice

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit JURA.
Avant de mettre votre nouvelle machine en service, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Conservez-le soigneusement afin de pouvoir le consulter par la suite en cas de besoin.
Si vous rencontrez des problèmes particulier qui ne vous paraissent pas être traités avec suffisamment de clarté dans ce manuel, veuillez vous adresser à votre détaillant habituel ou directement à JURA Elektroapparate AG.

Important: Le chauffe-tasse existe en deux variantes:

a) Chauffe-tasse Z -> avec face avant en verre incurvé.
b) Chauffe-tasse S -> avec face avant en verre droit.

L'IMPRESSA X5 est en outre disponible en tant que kit. Pour cela veuillez lire le chapitre suivant.

IMPRESSA X5

Vous avez opté pour l'IMPRESSA X5 semi-professionnelle (Contenu du kit: IMPRESSA X5, chauffe-tasse Z et socle). Veiller à bien positionner le chauffe-tasse et l'IMPRESSA X5 sur le socle comme indiqué dans notre suggestion. Vous éviterez ainsi une accumulation de chaleur entre la machine à café et le chauffe-tasse.

1. Description de l'appareil

Utilisez le chauffe-tasse Z/S pour chauffer vos tasses à espresso, à café ou petits pots. Vos tasses sont chauffé par circulation d'air. Servez le café dans des tasses préchauffées. La température est réglée en usine sur une valeur optimale. Votre machine est livrée avec un câble d'alimentation de 2 m.

2. Règles de sécurité

2.1 Mise en garde

- Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'utilisation d'appareils électriques. Ne laissez donc jamais des enfants sans surveillance avec des appareils ménagers.
- Cette machine ne doit être utilisée que par des adultes connaissant son fonctionnement.
- Ne jamais mettre sous tension un appareil défectueux; en particulier, ne jamais brancher une fiche ou un cordon endommagés.

2.2 Précautions à prendre

- Ne pas exposer la machine à des conditions atmosphériques défavorables (pluie, neige, gel) et ne pas l'utiliser si vos mains sont humides.
- Placer la machine sur une surface plane et stable. Ne jamais la poser sur une plaque de cuisson, même si celle-ci tiède. Choisir un endroit hors de la portée des enfants et animaux.
- Toujours déconnecter l'interrupteur principal et débrancher la fiche lors d'une absence prolongée (vacances, etc.).
- Toujours déconnecter l'interrupteur principal puis débrancher la fiche avant tout nettoyage.
- Pour débrancher la fiche du secteur, ne jamais tirer directement le cordon ou la machine.
- Ne jamais tenter de réparer ou de démonter la machine soi-même. Les réparations éventuelles doivent être confiées uniquement au service après-vente JURA ou représentant agrée, qui dispose des pièces de rechange et accessoires d'origine.
- La machine est raccordée au réseau électrique par un cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon ne se trouve pas sur le passage de personnes, qui risquent de trébucher et de faire tomber la machine. Tenir les enfants et les animaux à l'écart.
- Ne pas mettre la machine ou les pièces de la machine dans le lave-vaisselle.

- Installer la machine à un endroit bien aéré afin de prévenir une augmentation de température excessive.

3. Préparation de la machine

3.1 Contrôle de la tension du secteur

La machine est réglée d'usine sous la bonne tension. Contrôlez si votre tension du réseau concorde avec les indications figurant sur la plaque signalétique située sur le bas de la machine.

3.2 Contrôle du fusible

Contrôlez si le fusible de votre installation est le même ampérage que la machine.

4. Mise en service

4.1 Préparation

Mettez vos tasses à espresso, à café ou vos petits pots dans le chauffe-tasse Z/S.
Important: Laissez un espace entre le chauffe-tasse et la machine à café afin d'éviter une accumulation de chaleur.

4.2 Mise en marche de la machine

Mettez le chauffe-tasse Z/S en marche avec l'interrupteur de l'appareil situé à l'arrière.

5. Elimination

A la fin du cycle de vie de l'appareil, le chauffe-tasse doit être remis au détaillant, à un point de service après-vente ou renvoyé directement à JURA Elektroapparate AG, qui se chargera de l'élimination ou du recyclage de l'appareil.

6. Remarques d'ordre juridique

Le présent mode d'emploi contient toutes les informations nécessaires pour une mise en service, une utilisation et un entretien corrects de la machine.
Seul observation exacte des indications figurant dans ce mode d'emploi vous permettront de faire fonctionner et d'entretenir cette machine dans des conditions de sécurité optimales.
Il est impossible de tenir compte de toutes les situations envisageables dans le présent mode d'emploi.
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que le contenu du présent mode d'emploi ne fait pas partie intégrante d'accords, engagements ou rapports juridiques passés ou présents, et ne peut donc modifier de tels accords ou engagements de rapport. Toutes les obligations incombant a JURA Elektroapparate AG découlent du contrat de vente conclu lors de l'acquisition de la machine. Cette garantie contractuelle n'est ni élargie ni restreinte par le présent mode d'emploi.
Le présent mode d'emploi renferme des informations protégées par copyright. Tout photocopie ou traductions dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable de JURA Elektroapparate AG est interdite.

7. Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP):	190 x 347.5 x 358mm
Capacité:	Tasses à café (∅ 80 mm): 16 tasses /empilées/décalées Tasses à espresso (∅ 60 mm): 24 tasses/empilées/décalées
Branchement électrique:	220 – 240 V
Puissance connectée:	0,5 KW
Fusible:	1 x 10 A
Contrôle de sécurité:	

8. Positionnement de l'IMPRESSA X5 et du chauffe-tasse Z

Fig. 1